



CAS 30-S3R TATRA 815-7

dokončení návodu

POKRAČOVÁNÍ NÁVODU ZE STR. 27

- 5.** Místa propichnutí jsou značena zeleným puntíkem. Místa pro vyříznutí jsou značena zelenou úhlopříčkou. Otvory propichněte v dílech 11, 14 (6x), 35 (6x), případně 1, 15 a 23.

6. Kartonem o tloušťce 1 mm podlepte díl 5. Kvůli pevnosti modelu doporučujeme podlepit i větší díly.

7. Z drátku o průměru 0,5 mm vyrobte držáky zrcátek 46 (2x). Z drátku o průměru 2,5 mm vyrobte výfuk 18 a vodní dělo 45. Tvary, délky a barvy jsou uvedeny ve vystřihovánce. Ohýbání usnadní napilování jehlovým pilníkem v místě ohybu. Ze špejle o průměru 2 mm zhotovte osy 13 (3x).

8. Na ruby dílů 9 a 11 si přeneste úsečky A-A, B-B, C-C.

NÁVOD NA SLEPENÍ

- 1.** Stavbu začněte kabinou. Pokud budete osazovat zpětná zrcátka, je potřeba propchnout v dílu 1 otvory na bocích kabiny. Jestliže využijete prolisy pro majáky, pak vyřízněte původní nakreslené majáky. Na boky kabiny nalepte ruby stupaček – díly 2. Případně na rubovou stranu střechy kabiny nalepte prolisy 3 a 4. Sestavte kabинu – nejprve slepte zadní část a poté pokra-

čujte přední částí, nakonec slepte spodek kabiny.
Na kabini můžete nalepit kryt 5. Kabinu doplňte
dílem 6 a zpracovanými blatníky 7 a 8.

- 2.** Pokračujete podvozkem. U modelu můžete napodobit odpružení náprav. Nejprve v dílu 11 vyřízněte světlou barvou naznačené ovály. Pak díl 11 slepte, ale **nezaklápejte** spodek! Na přenesené úsečky A-A a B-B vlepte žebra 12(4x), slepte vždy dvě k sobě. K odpružení použijte kousek molitanu, například z houby na mytí nádobí. Ustříhněte pásek vysoký cca 5 mm a upravte jej tak, aby ho bylo možné vložit do podvozku 11. Molitan nelepte, jinak by pěrování po zaschnutí lepila nebylo funkční. Do otvorů vsuňte osy 13 (3x). Osy musí volně ležet na molitanu. Nakonec zaklopěte spodek. **Dále slepte rám 9**, do kterého vlepte žebra 10 (3x) na vyznačené úsečky A-A, B-B a C-C. Díly 9 a 11 slepte vyznačenými černými puntíky k sobě. Lepidlo nanášejte jen na okraje lepených dílů, abyste zabránili kroucení dílů. Po slepění je vhodné celek mírně zatřídit a nechat proschnout. Osy vycentrujte a zajistěte proti posunutí zarážkami 14 (6x), které k osám přilepíte. Na podvozek nalepte kabинu.

3 Motor sestavte z dílu 15, případně vlepte

4. Pokračujete nástavbou. U boků 19 a 20 nejdříve nalepte horní rubové strany, pak díly čistě vystříhněte a na ruby boků nalepte díly 21 a 22. Slepene díly nechte proschnout pod záteží. Boky spojte zadní částí 24 a doplňte stropem nástavby 23, který lepte jen v horní části. Spodní část nástavby vytvořte z dílu 25 a podběhu 26 a 27. Spodní část vlepte do nástavby. Lepení začněte v zadní části, pak postupně nalepte oba boky a nakonec zaklopěte přední část. Doplňte krabice 32 a 33. **Nejtěžší prací na modelu je nalepení zadních blatníků 28 a 29.** Doplňte díly 30 a 31. Hotovou nástavbu nalepte na podvozek. Na středu nástavby můžete osadit krabice 40 a 41 (2x), žebřík 42, přejezdové můstky 43 a osvětlovací stožár 44.

- 5.** Model doplňte koly. Na slepé běhouny 34 (6x) nalepte boky 35 (6x) a 36 (6x). Hotová kola nasuňte a přilepte k osám 13 (3x). Model doplňte palivovými nádržemi 37 (2x), majáčky 49 (2x). Nakonec přilepíte kryty 16 a 17, vodní dělo 45, krabice 38 a 39. Zpětná zrcátka 47 (2x) přichystáte pomocí pásků 48 (2x) k držákům 46 (2x). Hotová zrcátka vlepte do otvorů v bocích kabiny 1.